

INSTRUKTION BADKARSSTÄLLNING MED FRONT

Stativet och fronten är snabb och smidig att montera. Detta görs i följande steg

- 1) Montera ihop badkarstativet, se till att läpparna hamnar åt rätt håll, skruvarna neråt och att magneterna hamnar utåt. Magneterna ska placeras där skivorna ska vara. Se ritning. Väg in stativet noggrant i våg och lod med hjälp av vattenpass. Justera med hjälp av de ställbara fötterna.
- 2) Tillse att dämpningsplattan finns i alla fyra hörnen av badkaret – därefter sänk ner badkaret i ställningen. Kontrollera att ställningen är vinkelrätt mot badkaret.
- 3) Sätt på fronterna, justera positionen eventuellt. Långsidan rår över kortsidan.
- 4) När frontskivorna ska tas loss. Ta tag försiktigt i ett av de övre hörnen. Dra rakt utåt, ta tag i handtagen och lyft upp skivan. Förbered gärna innan detta en handduks eller annat mjukt att lägga ner skivan på.



Obs! Alla balkar ska vara tryckta neråt mot golv i förhållande till skruvarna.



INSTRUKTION BADKARSSTÄLLNING MED FRONT



Stativen till Duo badkar, te x Classic Duo har ett urtag på ena långsidan som ger utrymme till överfyllnadskyddet. Badkaret ska placeras med överfyllnadskyddet åt detta håll.

